

Fiche d'information sur le produit conformément à (EU) + No 65/2014

Marque:	Electrolux
Modèle	KFVB19K 942051230
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	41.3
Classe d'efficacité énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique	34.8
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (lux/W)	34.057971014493
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F
Débit d'air à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal (m3/h)	255/400
Débit d'air en mode intensif ou « boost » (m3/h)	760
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal (dB(A))	42/54
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » (dB(A))	66
Consommation d'énergie en mode « veille » (W)	0
Consommation d'énergie en mode « arrêt » (W)	0.49

Informations de produit selon la norme EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identification du modèle		KFVB19K 942051230	
Consommation d'énergie annuelle	AEC _{hotte}	41.3	kwh/a
Facteur d'accroissement dans le temps	f	0.7	
Efficacité fluidodynamique	FDE _{hotte}	34.8	
Indice d'efficacité énergétique	EEL _{hotte}	42.5	
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	QBEP	372.9	m ³ /h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	PBEP	477	Pa
Débit d'air maximal	Q _{max}	760.0	m ³ /h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	WBEP	142,0	W
Puissance nominale du système d'éclairage	WL	6.9	W
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E _{moyen}	235	lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille»	P _s	0	W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt»	P _o	0.49	W
Niveau de puissance acoustique	LWA	54	dB

EN 61591: Hottes de cuisine et autres extracteurs de fumées de cuisson à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

EN 60704-2-13: Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 2-13: Règles particulières pour les hottes de cuisine

EN 50564: Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau — Mesure de la consommation faible puissance

Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:

- lorsque vous commencez à cuisiner, brancher la hotte à la vitesse minimum et la laisser branchée quelques minutes après la fin de la cuisson.
- N'augmenter la vitesse qu'en cas de forte production de fumée ou d'odeurs et n'utiliser la ou les vitesses de boost qu'en cas de conditions extrêmes.
- Lorsque nécessaire, remplacer le filtre à charbon pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Lorsque nécessaire, laver le filtre à graisse pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Pour optimiser l'efficacité et minimiser le bruit, utiliser le diamètre maximum du système d'extraction indiqué dans ce manuel.