



MODES D'INSTALLATION



Mode recyclage



Mode évacuation

- La hotte aspirante purifie l'air en le filtrant à travers un filtre à charbon.
- L'air ainsi purifié est ensuite renvoyé dans la cuisine
- Nécessité des filtres à charbon.

- La hotte aspirante purifie l'air en l'évacuant par un conduit extérieur.
- Pas besoin de filtres à charbon.