

Fiche d'information sur le produit conformément à (EU) + No 65/2014

| | |
|--|---------------------|
| Marque: | Electrolux |
| Modèle | EOF6P46WH 949288010 |
| Indice d'efficacité énergétique EEI - Four principal | 61.2 |
| Classe d'efficacité énergétique - Four principal | A++ |
| Consommation d'énergie sur la base d'une charge normalisée, en mode conventionnel (kWh/cycle) - Four principal | 0.93 |
| Consommation d'énergie sur la base d'une charge normalisée, en mode chaleur tournante (kWh/cycle) - Four principal | 0.52 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur | Électricité |
| Volume (l) – Four principal | XXL 72 |

Informations de produit selon la norme EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|--|----------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Identification du modèle | | | EOF6P46WH 949288010 | |
| Type de four | | | Built-in oven | |
| Masse de l'appareil | | M | 29.5 | Kg |
| Nombre de cavités | | | 1 | |
| Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz) | | | Electrique | |
| Volume par cavité | - | V | XXL 72 | L |
| Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) | - | EC _{cavité électrique} | 0.93 | kwh/cycle |
| Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) | - | EC _{cavité électrique} | 0.52 | kwh/cycle |
| Indice d'efficacité énergétique par cavité | - | EEI _{cavité} | 61.2 | |

EN 60350-1 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 1 : Plages, fours, fours à vapeur et grils - Méthodes de mesure des performances."

Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:

- Lorsque le four est en marche, assurez-vous que la porte est bien fermée. Évitez d'ouvrir la porte trop souvent pendant la cuisson. Nettoyez régulièrement le joint de porte et assurez-vous qu'il est bien en place.
- Utilisez des récipients de cuisson en métal pour réduire la consommation d'énergie.
- Dans la mesure du possible, ne préchauffez pas le four avant la cuisson.
- Lorsque vous préparez plusieurs plats à la fois, faites en sorte que les pauses entre les cuissons soient aussi courtes que possible.
- D'autres informations sont disponibles au chapitre « Efficacité énergétique » du manuel d'utilisation."